# Manual de instruções do Gravador de AVR USB

### Introdução

Nosso gravador foi desenvolvido para a gravação de microcontroladores AVR, e trabalha junto com o AvrStudio4. A lista de microcontroladores suportados é a seguinte:

#### Conectando o Gravador ao Microcontrolador Alvo

O cabo de dados do nosso gravador obedece ao padrão ISP 10 pinos da Atmel. O cabo consiste em um conector IDC de 10 pinos e um flat-cable. A pinagem do conector ISP é a seguinte:

MOSI +Vcc
(NC) Ground
RESET Ground
SCK Ground
MISO Ground

Os pinos MOSI, RESET, SCK e MISO são usados no barramento ISP do microcontrolador. Esses pinos são protegidos no gravador por um buffer tri-state, ou seja, quando o gravador não estiver em programação, esses pinos são colocados em alta impedância. Isso garante que o aparelho não influencie no funcionamento do circuito. Os pinos Ground, estão ligados diretamente a massa do gravador e da porta USB. No Pino VCC há +5V


provenientes da porta USB. Ele devem ser usados em caso de uso com soquete zif ou uma possível gravação em protoboard, em que o gravador alimenta o microcontrolador. Cuidado, a corrente disponível não é alta, visto que os 5V são "puxados" da porta USB.

Você pode usar o gravador em um protótipo em modo ISP. Ou seja, você monta seu protótipo e deixa um conector de 10 pinos para o gravador, com as ligações aos pinos de programação. Nesse modo gravador pode ficar sempre ligado ao circuito. São usados somente os pinos programação e o ground. O ground deve ser ligado ao ground do seu circuito. Deixe o VCC desligado, visto que o microcontrolador será ligado pela fonte original do aparelho. Muito cuidado com fonte de "rabo quente", em que o GND do circuito está ligado direto à rede de energia, pois no caso dos GND do PC e do circuito terem diferença significativa de tensão, haverá um curto circuito.


## Conectando e configurando o gravador

Se você já tem o AvrStudio4 instalado, é necessário verificar se você possui os drivers do Jungo, que são os drivers usados pelo gravador.

Para isso vá ao **Painel de controle** e clique em **Adicionar ou remover programas**. Na lista procure o item **AVRStudio4** e clique em alterar:



Dê Next e quando chegar nessa janela, certifique-se que a caixa "Install/Upgrade Jungo USB driver" está marcada. Dê Next e em seguida Finish.



Se você ainda não tem o AVRStudio4 instalado, é necessário instala-lo. No cd, na pasta programas temos seu instalador. Caso prefira, baixe a versão mais recente em http://www.atmel.com/avrstudio4. Na hora de instalar, certifique-se da instalação do Jungo.

#### Depois de tudo instalado...

...estamos prontos para conectar o gravador. Conecte o cabo USB. Imediatamente o LED verde (power) do gravador acenderá, e aparecerá o balão ao lado na barra de tarefas.


Novo hardware encontrado X AVRISP mkII

Quando aparecer a janela do "Assistente para Adicionar Novo Hardware", primeiramente selecione "Não, não agora", depois vá dando avançar até chegar no **Finish**.

#### Usando o gravador

Nosso gravador funciona junto ao AVRStudio4, o que quer dizer que você pode estar desenvolvendo seu programa nele, e, logo depois compilar, gravar o programa no microcontrolador com apenas um clique do mouse. Mesmo que você não faça seu programas no AvrStudio4, você poderá utilizar nosso gravador.

- 1-Conecte o gravador fisicamente ao PC, através do cabo USB.
- 2-Conecte o AVRStudio4 ao gravador. Para isso vá ao menu Tools>Program AVR>AutoConnect, ou simplesmente aperte o botão . O AvrStudio4 deve detectar gravador e se conectar. Caso isso não aconteça vá ao menu Tools>Program AVR>Connect (ou simplesmente aperte o botão ) Na lista a direita clique em AVRISP mkII, e clique em "Connect...".
- 3-Depois da conexão ser estabelecida aparecerá a seguinte janela:
- Obs.: A janela irá se abrir na aba que foi deixada antes de fecha-la.



( Input HEX File

Program

Program

Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OK


Save From: ▼ FLASH ▼ EEPROM ▼ FUSES ▼ LOCKBITS Fuses and lockbits settings

Save

Read

must be specified before saving to ELF

Na aba **Program**, configuramos os .HEX a serem gravados na memória Flash do AVR. Em **Erasé Device**, podemos apagar completamente a memória, e selecionar algumas opções. Em Flash, na parte Input HEX File, selecionamos o arquivo hex a ser gravado no Microcontrolador. Para programar clicamos em **Program**, Para verificar em Verify e para ler em Read. O mesmo acontece com a EEPROM.



■■■Na aba Fuses configuramos os fuses dos AVR.

ATENÇÃO: Cuidado ao alterar os valores dos fuses, pois pode ocorrer a desabilitação acidental do ISP, ou seja, só será possível gravar com programação HV.

Para Programar os fuses, clique em **Program**, e para ler em **Read.** 

Na aba **LockBits**, podemos configurar os lock bits dos AVR. Procede-se igual a configuração de fuses.

#### Contato

Matheus Ryndack matheus@ryndack.com.br http://www.ryndack.com.br (41) 36351139